




Manuale Utente
Contatto magnetico
porte/finestre wireless

AS-WMCP-043

Grazie per aver acquistato un nostro prodotto.

Verificare il contenuto della confezione. Se la confezione è danneggiata o se non sono presenti tutti gli accessori, contattare al più presto possibile il proprio rivenditore. Conservare questo manuale per consultazioni future.

1. Avvertenze




1	Non installare su vetri.
2	Non installare in luoghi con forti vibrazioni.
3	Essendo un dispositivo wireless, non installare in luoghi dove sono presenti oggetti che emettono forti campi magnetici.

2. Introduzione

Questo rilevatore offre un'elevata capacità di trasmissione del segnale, con un raggio operativo fino a 150 metri dalla centrale, e garantisce un'alta sensibilità grazie al suo circuito interno avanzato. Per il corretto funzionamento, è necessario configurarlo con la centrale, tramite l'apprendimento di un codice univoco, e posizionare correttamente la striscia magnetica e il trasmettitore.

Il dispositivo si attiva automaticamente quando la distanza tra la striscia magnetica e l'emettitore raggiunge circa 2,5 cm. In questa situazione, invia un segnale di allarme alla centrale, rappresentando una soluzione efficace per prevenire intrusioni attraverso porte, finestre o altri accessi vulnerabili.

3. Panoramica del prodotto



4. Preparazione all'installazione della batteria



Il prodotto utilizza una batteria agli ioni di litio modello CR123A, inserire la batteria prima dell'installazione.

1. Premere leggermente la linguetta vicino al LED, per aprire il vano batteria.
2. Inserire la batteria, seguendo le indicazioni per i poli positivi e negativi.

5. Collegamento alla centrale

1. Dal pannello di controllo della centrale, alla voce dispositivi wireless, impostare "auto code".
2. Inserire il dispositivo in modalità operativa, mettere in parallelo trasmettitore e la banda magnetica insieme, spostare la banda magnetica al momento di premere per l'accoppiamento e lasciare che il rilevatore invii il segnale wireless. La centrale rileverà il codice del rilevatore.
3. L'utente può anche inserire manualmente il codice, che ridurrà il tasso di errore, impostare la centrale in modalità codice manuale, quindi inserire il codice a 9 cifre posto sull'etichetta interna del trasmettitore.

4. Test contatto magnetico: mettere in parallelo trasmettitore e la banda magnetica. Il contatto invierà il segnale una volta alla centrale e il LED sul trasmettitore lampeggerà 5 volte.
5. Richiudere il vano batteria.

6. Informazioni sull'installazione

1. E' possibile installare il rilevatore anche senza effettuare dei fori nel muro, è possibile utilizzare anche della colla.
2. Non installare in luoghi con forti vibrazioni o con forti interferenze magnetiche.

7. Manutenzione

7.1 Sostituzione della batteria

La durata della batteria è di circa un anno, sostituire la batteria quando il segnale tra il sensore magnetico e la centrale si è indebolito.

1. Aprire il vano batteria.
2. Sostituire la batteria con una nuova.
3. Effettuare il test del contatto magnetico.

7.2 Pulizia del contatto

Pulire la parte esterna del contatto utilizzando un panno umido.

8. Risoluzione dei problemi

In caso di mancanza di comunicazione tra il rilevatore e la centrale le possibili cause potrebbero essere:

1. Distanza eccessiva tra il rilevatore e la centrale, provare a ridurre la distanza.
2. Batteria del rilevatore scarica, sostituire la batteria.
3. Instabilità del voltaggio della centrale, verificare voltaggio della centrale.

Se il problema persiste contattare il proprio rivenditore.

9. Termini di garanzia

Il prodotto gode dei termini di garanzia previsti dalla normativa vigente.

1. Verificare il contenuto della confezione confrontandolo con il manuale. In caso di domande, rivolgersi al rivenditore. Verificare, al momento dell'acquisto, il funzionamento del prodotto insieme al rivenditore. Per usufruire correttamente del servizio di garanzia, è fondamentale conservare con cura la 'fattura di acquisto', eventuali voci poco chiare, incomplete o alterate potrebbero compromettere l'efficacia del servizio. Conservare in un luogo sicuro, in caso di smarrimento non sarà rimesa.
2. Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia, è possibile scegliere servizi a pagamento:
 - Il dispositivo o parti di esso hanno superato il periodo di garanzia.
 - In caso in cui sia stato riparato, smontato e modificato da personale non autorizzato.
 - Senza fattura valida (ad eccezione di quelli che possono dimostrare che il prodotto rientra nel periodo di garanzia).
 - Modificare il certificato di garanzia senza autorizzazione.
 - Il modello del prodotto e il numero di serie sulla fattura non corrispondono.
 - L'etichetta del prodotto o il numero del prodotto sono danneggiati e l'identità del prodotto non può essere provata in modo efficace.
 - Guasto o danno causato dall'uso di software non originale, software di terze parti o virus.
 - Guasto del dispositivo o danni causati dall'uso di parti non incluse.
 - Guasto o danno causato da altre cause di forza maggiore e altri fattori esterni come infiltrazioni d'acqua, umidità, cadute, collisioni, tensione di ingresso impropria, inserimento e rimozione errati, problemi di trasporto e altri fattori esterni.



In conformità alla normativa WEEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Mach Power® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee di riferimento.

La dichiarazione di conformità EU è scaricabile sul nostro sito: [machpower.it](https://www.machpower.it)

Made in P.R.C.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali e immagini di prodotti sono di proprietà dei rispettivi titolari. Sono utilizzati a puro scopo divulgativo e informativo, senza alcun fine di violazione dei diritti vigenti.

Per qualsiasi aggiornamento o informazione del prodotto
www.machpower.it | desk@machpower.it

Mach Power Italy S.r.l. - Cupa Vicinale S.Aniello, 112 - 80146 Napoli - Italia